Инструкция по подключению котла Stout plus к wi-fi.

- 1. Зайдите в меню котла, нажав кнопку меню
- 2. Зайдите в настройки, нажав кнопку 🔍
- 3. Листая стрелкой вниз

нажмите

4. С помощью кнопок

нажмите меню

чтобы запомнить выбор.

5. Откройте на смартфоне или ноутбуке управление Wi-fi сетями и выбрать сеть STOUTPLUS_89E4. Откроется страница:



выберите строку Wi-fi и

выберете «РАЗРЕШЕН» и

k

Войти: STOUTPLUS_8 172.217.28.1	9E4 :		
STOUT	\times		
Выбрать WiFi-сеть			
Настройки			
Информация			
Техподдержка			
Настройки авторизации			
Обновление прошивки			

7. На открывшейся странице заполните необходимые поля. Логин **user** Пароль **Stout1234**

14:41

Войти: STOUTPLUS_89E4 172.217.28.1	:
Настройки	
авторизации	

Настройки авторизации

Режим работы Wi-Fi: Подключен к Wi-Fi сети (STA)

Изменение параметров точки доступа:

Имя сети:	STOUTPLUS_89E4
Пароль :	Stout1234

Параметры доступа к web-интерфейсу:

Логин :	user
Пароль:	Stout1234
Сохра	нить
Сбро	к заводским настройкам
C	

8. Заполнив данные, вернитесь на страницу управления сетями.

9. Выберите из сетевого окружения сеть, к которой хотите

подключиться (точка доступа мобильного телефона или стационарный роутер), введите пароль для подключения к сети (в настройках точки доступа или роутера). Котел подключится к wi-fi и исчезнет из списка сетей. ВНИМАНИЕ! Чтобы управлять котлом, находясь вне дома, он должен быть подключен к стационарному wi-fi устройству, в случае использования точки доступа на мобильном телефоне, вы сможете управлять котлом только в зоне покрытия wi-fi сигнала мобильного телефона.

10. Далее зайдите на сайт boiler.stout.ru и заполните необходимые поля для регистрации

Логин user, пароль Stout1234

Введите информацию					
-					
Введите логин					
, Пароль					
Введите пароль					
Повторно введите пароль					
E-mail					
Введите адрес электронной почты					
С Телефон					
+7 999 999-99-99					
Я хочу зарегистрироваться как монтажник.					
Я согласен с условиями <u>Лицензионного соглашения</u> и даю согласие на обработку моих персональных данных.					
< Войти Регистрация					

Регистрация пользователя

\leftarrow C	https://boiler.stor	ut.ru/devices/register.php	P	A	☆ C) {_≡	Ē	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~		
								?	2	
			STOUT	> Мои	устройства	> Добав	вление к	отла <mark>ST</mark> (DUT	1
		Добавление котла STOUT								
		Регистрация устройства Получение доступа								
		MAC-appec								
		Чтобы узнать МАС-адрес котла, откройте пункт "ИНФОРМАЦИЯ -> СОСТОЯНИЕ СЕТИ -> МАС" в меню котла.								
		Серийный номер 0625		V						
		Серийный номер нанесен на наклейку, расположенную в нижней части котпа.								
		Добавить Отменить				•				
	2023 © STOLIT									

МАС-адрес можно посмотреть в меню котла, во вкладке «Информация» - «Состояние сети». Первый символ МАК-адреса ноль, а не О.



Серийный номер котла можно посмотреть на шильдике снизу котла, состоит из четырех цифр.

После регистрации можно добавить ярлык на рабочий стол для быстрого доступа к сайту. Теперь можно управлять котлом по wi-fi.

Интерфейс личного кабинета на сайте boiler. stout.ru



В личном кабинете вы сможете видеть состояние котла и управлять режимами его работы, температурой в контуре отопления и ГВС, включать и выключать режим ГВС.

Управление котлом с помощью Алисы.

Чтобы управлять котлом с помощью Алисы нужно:

- 1. Скачать приложение Умный дом с Алисой
- 2. Добавить устройство в приложении, выбрав в поисковой строке производитель EVAN
- 3. Авторизоваться используя данные учетной записи на сайте boiler.stout.ru

Серийный номер котла можно посмотреть на шильдике внизу котла, состоит из четырех цифр!!!

Интерфейс приложения Умный дом с Алисой

>





Голосовые команды

Включи офи	ис москва в моем доме
Прибавь теі в моем дом	мпературу на офисе москва е
Что с офисс	ом москва в моем доме?
Включи офи минут	ис москва в моем доме на 15
	Больше команд >

Обновление прошивки котла

Чтобы обновить прошивку котла, необходимо подключить

ноутбук или телефон к той же wi-fi сети, к которой подключен

котел. После этого нужно зайти в меню котла



Перемещая 🗾 зайдите в раздел «Информация»

Перемещаясь





Найдите IP адрес котла и запишите его



В строке браузера введите IP адрес котла и введите **user** и **Stout1234**. После этого вы попадете на страницу, где в правом верхнем углу будет кнопка «Обновление прошивки»

← С ▲ Небезопасно 192.168.203.222/boiler_	_data		A* \$\$ \$\$	ć 🕀	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	:	•
Настройки					ние прог	шивки	Î Q
Состояние:							-
Работает без ошибок							<u>z</u> ĭ
Режим работы котла:							0
Отопление 🗸							o.
Токуший рожим: Отоплонию							-
текущий режим. Отопление							+
Режим "Отопление":							
Температура теплоносителя							•
Цель, °С 20,0							
Факт, °С 22,2							
Режим "Комнатный":							
Температура в комнате							
Цель, °С 1,0							
Факт, °С 23,6							[7]
Режим "Уличный":							ŝ
							- ² 62